

Návod na používání domovního telefonu.

Doba vyzvánění od vrátného dole u vchodu je 25s.

Pokud nestihnete zvednout sluchátko, musí dotyčný u vchodu zazvonit znovu, nebo mu můžete zavolat vy telefonem pokud je linka volná - stiskněte tl. **1.** a následně **2x tl. Klíč,** **třetí stisk klíče** odjistí vchodové dveře.

Nastavení hlasitosti vyzvánění - posuvný přepínač ze spodu telefonu.
(doleva vypnuto, střed tlumené, doprava max.)

Otevření vchodových dveří - krátkým stisknutím klíčku na telefonu. (nedržet trvale)

Délka hovoru je omezena na 30s, přičemž 10s před koncem hovoru je ukončení signalizováno upozorňovacím tónem ve sluchátku. Během této doby lze hovor prodloužit krátkým stiskem vidlicového přepínače, který je na tel. pod sluchátkem - slouží také k zavěšení telefonu - "bílý obdélník"

Aby byl telefon schopen provozu (komunikovat-otevírat dveře) musí zvonit od zvukového tabla a vy jej musíte zvednout, jinak je telefon nefunkční - nelze otevřít dveře s zavěšeným sluchátkem.

Vyvěšené sluchátko v bytu již neruší systém a vás nikdo neslyší. (telefon zvoní i vyvěšený).
Při hovoru je zabráněno odposlechu, nikdo již nemůže poslouchat Váš rozhovor.